


soundcore  
Soundcore Life Note 3i  
מדריך למשתמש



מקבוצת  
**HEMILTON**  
היבואן הרשמי

51036/51035/51030

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף לתנאים הבאים:  
**אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה.**

**האחריות לא תחול במקרים הבאים:**  
שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, שריטות, נפילה, הזנחה, זעזועים, נזק לקו או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל למעגל האלקטרוני ו/או למוצר, שינוי קושחה ו/או תוכנה של המוצר, במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות.  
**האחריות אינה כוללת:**

צבע וציפויים (ובכלל זה שריטות וקילופים), שברים, סדקים, חתכים או קרעים בחלקי מתכת, פלסטיק או גומי של המוצר, תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור למקור טעינה חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש, שימוש החורג מהוראות השימוש המפורטות במדריך למשתמש.

**לידיעתך:**

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים.
2. האחריות על המוצר תבוטל במידה וגורם שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבנו.

**תעודת אחריות**

שם מלא: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

מקום הרכישה: \_\_\_\_\_

דגם: \_\_\_\_\_

תאריך רכישה: \_\_\_\_\_

תום תקופת האחריות: \_\_\_\_\_

כמפורט בתעודת האחריות

מספר סידורי: \_\_\_\_\_

**מיוצר ע"י:**

Anker Innovations Co., Ltd

**כתובת היצרן:**

No.39, Jianshan Road, Changsha, Hunan, China

**ארץ יצור:**

סין

**היבואן:**

המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ

האופה 8, מודיעין


טלפון: 08-685-2114


וואטסאפ: 052-6104399

**טעינה**

ייבשו לגמרי את האוזניות ואת יציאת ה-USB לפני הטעינה. למניעת נזק, יש להשתמש בכבל USB-C ובמטען תקינים. טענו טעינה מלאה את שתי האוזניות ואת נרתיק הטעינה לפני השימוש בפעם הראשונה.

1. יש להכניס את האוזניות למארז הטעינה ולסגור אותו.
2. יש לחבר את מארז הטעינה לחשמל באמצעות כבל טעינה מסוג USB-C. נורית החיווי במארז הטעינה מציגה את מצב הטעינה.





#### מפרט טכני Soundcore Life Note 3i

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| הזנת מתח                                | 5V --- 0.5 A                                     |
| הספק מתח נקוב                           | 5 mW (@1% THD)                                   |
| קיבולת סוללה                            | 2 x 55mAh (אוזניות כפתור)   500mAh (מארז הטעינה) |
| זמן לטעינה מלאה                         | כשעתיים                                          |
| זמן השמעה (משתנה לפי עוצמת הקול והתוכן) | עד 9 שעות (סה"כ 36 שעות עם מארז הטעינה)          |
| גודל מנהל ההתקן                         | 10 מ"מ x 2                                       |
| היענות תדרים                            | 20 הרץ - 20 קילו הרץ                             |
| עכבה                                    | 16 Ω                                             |
| רמת אטימות למים                         | IPX5                                             |
| גרסת Bluetooth                          | 5.2                                              |
| טווח Bluetooth                          | עד 10 מטר / 33 רגל                               |

#### יישומון Soundcore

כדי להתאים אישית את ממשק המשתמש (למשל לכוון עוצמת הקול, לשלוט בהפעלה, להשתמש ב-Siri וכדו'), לכוון את האקולייזר, לשנות מצבי ANC, לעדכן את הקושחה ולגלות תכונות נוספות, יש להוריד את **אפליקציית Soundcore**.



#### איפוס האוזניות

- יש להכניס את האוזניות למארז הטעינה ולהשאירו פתוח.
- יש ללחוץ לחיצה במשך 10 שניות על הלחצן שבמארז עד שנוירת החיווי במארז הטעינה תהבהב באדום 3 פעמים. זהו אישור לכך שהאיפוס הושלם בהצלחה ושניתן לחבר את האוזניות כרגיל.

כבויה, באפשרותך להמשיך להשתמש באוזניה השנייה. במהלך שיחה, יש להניח אוזנייה אחת במארז והמיקרופון באוזנייה השנייה יופעל.

#### פקדי המכשיר

| בעת האזנה למוסיקה           |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| הפעלה/השהיה                 | שתי לחיצות (ימין)              |
| הרצועה הבאה                 | שתי לחיצות (שמאל)              |
| הגברת עוצמת הקול            | לחיצה יחידה (ימין)             |
| הנמכת עוצמת הקול            | לחיצה יחידה (שמאל)             |
| ANC (הפעלת מצב ביטול רעשים) | לחיצה במשך 2 שניות (שמאל/ימין) |


| בעת שיחה   |                                |
|------------|--------------------------------|
| מענה לשיחה | לחיצה יחידה (שמאל/ימין)        |
| סיום שיחה  | שתי לחיצות (שמאל/ימין)         |
| דחיית שיחה | לחיצה במשך 2 שניות (שמאל/ימין) |

#### פקדי המכשיר במצב מונו

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| הפעלה/השהיה                   | לחצו פעמיים               |
| סיום שיחה                     |                           |
| הגברת עוצמת הקול              | לחצו פעם אחת              |
| מענה לשיחה                    |                           |
| דחיית שיחה                    | לחצו והחזיקו למשך 2 שניות |
| הפעל את Siri או סיוע קולי אחר |                           |

#### צימוד עם Bluetooth


- בעת פתיחת מארז הטעינה, האוזניות ייכנסו באופן אוטומטי למצב צימוד Bluetooth. נורית החיווי שעל מארז הטעינה תהבהב בלבן.
- כדי להתחבר, יש לבחור "Soundcore Life Note 3i" ברשימת התקני ה-Bluetooth במכשיר. לאחר ההתחברות נורית החיווי של מארז הטעינה תכבה.



צימוד למכשיר אחר: יש להכניס את האוזניות למארז הטעינה ולהשאירו פתוח. כדי להיכנס למצב צימוד, יש ללחוץ במשך 3 שניות על הלחצן במארז עד שנוירת החיווי במארז הטעינה תהבהב באור לבן. בכל פעם שמפעילים את אוזניות Soundcore, הן יתחברו באופן אוטומטי למכשיר האחרון שאליו היו מחוברות בהצלחה, אם המכשיר זמין בטווח ה-Bluetooth. מצב מונו: לאחר החיבור ל-Bluetooth, ניתן להשתמש רק באחת מהאוזניות על ידי החזרת האוזנייה השנייה לתיבת הטעינה. כאשר האוזניות מופעלות ומחוברות, אם באחת מהן הסוללה התרוקנה והאוזניה

#### לבישה

- יש לבחור בכיסויי EarTips שהכי מתאימים לאוזניים.
- יש להכניס את האוזניות לתעלה הפנימית של האוזניים ולסובב אותן בעדינות עד שהן יתמקמו באוזניים בצורה הנוחה והיציבה ביותר.




#### הערה:

האוזניות מגיעות עם 3 זוגות של כיסויי EarTips, מתוכם הזוג בגודל מדיום מותקן מראש.

#### הפעלה/כיבוי

פתח את נרתיק הטעינה, והאוזניות יופעלו אוטומטית. כדי לכבות את האוזניות, להכניסן למארז הטעינה ולסגור אותו.



האוזניות נכבות אוטומטית אחרי 10 דקות אם לא מחובר שם התקן. להפעלת האוזניות ידנית, יש ללחוץ במשך 3 שניות על הלחצן הרב-תכליתי בשתי האוזניות.